

※Please contact us when you order these parts. ※订购零件时请与我们联系

PARTS NAME 零件名称		PARTS CODE 零件编号	
		Type - M	Type - L
Train wheel bridge	轮列夹板	0125 287	
Center minute wheel and pinion	中心轮（分针轮）	0270 082	※
Third wheel and pinion	3# 轮	0231 048	
Fourth wheel and pinion	4# 轮（秒轮）	0241 329	
Fifth wheel and pinion	5# 轮	0701 287	
Step rotor	磁石轮	4146 175	
Hour wheel	时轮	0271 298	※
Minute wheel and pinion	度数轮	0261 032	
Setting lever	设置杆（压制）	0383 053	
Yoke	离合杆（横担）	0384 053	
Train wheel setting lever	规正弹弓	0391 053	
Clutch wheel	离合轮	0282 029	
Rotor stator	定子板	4239 150	
Circuit block	回路板	4004 338	
Coil block	线圈	4002 062	
Battery connection(+)	正极片（+）	4268 110	※
Battery connection(-)	负极片（-）	4270 099	
Dial washer	针座/金片	0491 013	
Train wheel bridge screw	磁石轮夹板螺丝	0012 354	
Battery connection(+) screw	正极片（+）螺丝	0012 354	
Winding Stem (TYPE A)	巴芯	0351 173	
Winding Stem (TYPE B)	巴芯	0351 120	