

※Please contact us when you order these parts.    ※订购零件时请与我们联系

| PARTS NAME    零件名称             |          | PARTS CODE    零件编号 |          |
|--------------------------------|----------|--------------------|----------|
|                                |          | Type - M           | Type - L |
| Train wheel bridge             | 轮列夹板     | 0125 287           |          |
| Center minute wheel and pinion | 中心轮（分针轮） | 0270 298           | ※        |
| Third wheel and pinion         | 3# 轮     | 0231 048           |          |
| Fourth wheel and pinion        | 4# 轮（秒轮） | 0241 133           | ※        |
| Fifth wheel and pinion         | 5# 轮     | 0701 287           |          |
| Step rotor                     | 磁石轮      | 4146 175           |          |
| Hour wheel                     | 时轮       | 0271 298           | ※        |
| Minute wheel and pinion        | 度数轮      | 0261 032           |          |
| Setting lever                  | 设置杆（压制）  | 0383 053           |          |
| Yoke                           | 离合杆（横担）  | 0384 053           |          |
| Train wheel setting lever      | 规正弹弓     | 0391 053           |          |
| Clutch wheel                   | 离合轮      | 0282 029           |          |
| Rotor stator                   | 定子板      | 4239 150           |          |
| Circuit block                  | 回路板      | 4004 338           |          |
| Coil block                     | 线圈       | 4002 062           |          |
| Battery connection(+)          | 正极片（+）   | 4268 108           | ※        |
| Battery connection(-)          | 负极片（-）   | 4270 099           |          |
| Dial washer                    | 针座/金片    | 0491 013           |          |
| Train wheel bridge screw       | 磁石轮夹板螺丝  | 0012 354           |          |
| Battery connection(+) screw    | 正极片（+）螺丝 | 0012 354           |          |
| Winding Stem (TYPE A)          | 巴芯       | 0351 173           |          |
| Winding Stem (TYPE B)          | 巴芯       | 0351 120           |          |